



**LIGHT
MY FIRE®**

Swedish FireSteel®

model **Scout**

Made in Sweden

Lasts approximately **3000** times

Reliable and easy to use



The ultimate way to light a fire.

Originally developed by the Swedish Defense Department, the FireSteel® fire-starter lets you start a fire in any weather. Approved by the International Survival Instructors Association.

GB/US Durable: lasts 3 000 strikes.

Water-resistant: works even when wet and cold. **Hot spark:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Remove paint on new fire-starter with striker or knife.

2. Pull knife blade or striker (text up) slowly and firmly down length of fire-starter. 3. Sparks easily igni-

te a stove or barbecue, paper, dry grass, bark or Light My Fire's MayaDust®.

SE Slitstarkt: räcker till 3 000 tändningar. **Vattentåligt:** fungerar i regn och snö. **Het gnista:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Skrapa av färgskiktet som finns på ditt nya tändstål. 2. Drag knivblad eller striker (texten upp) långsamt och hårt ner över tändstålet. 3. Ganz einfach lässt sich mit den Funken ein Ofen oder ein Grill, Papier, trockenes Gras, Baumrinde oder der eigens von Light My Fire entwickelte MayaDust® anzünden.

DE/CH Dauerhaft: reicht bis zu 3 000 Zündungen. **Wasserfest:** funktioniert auch bei Nässe und Kälte. **Heisse Funken:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Lösen Sie die Schutzfarbe eines neuen Feuerstabes mit dem Anzünder oder dem Messer. 2. Ziehen Sie die Messerklinge oder den Anzünder langsam und mit festem Druck entlang des Feuerstabes nach unten. 3. Ganz einfach lässt sich mit den Funken ein Ofen oder ein Grill, Papier, trockenes Gras, Baumrinde oder der eigens von Light My Fire entwickelte MayaDust® anzünden.

NL/BE Duurzaamheid: goed voor 3 000 "vonken". **Waterbestendig:** Werkt zelfs in natte en koude omstandigheden. Hite van de vonk: 3000°C. **Gebruiksaanwijzing:** 1. Verwijder de verflaag van een nieuwe FireSteel® met de bijgeleverde schraper of een mes. 2. Strijk met de schraper (met de tekst naar boven) langzaam langs de FireSteel® omlaag, zodat er spaanders magnesium vrijkomen. 3. Deze vonken zullen op eenvoudige wijze de barbecue, papier, droog gras of Mayadust® laten branden. Ook is de FireSteel® geschikt voor het ontsteken van een gas of spiritusbrander.

FI Pitkäikäinen: kestää 3 000 sytytystä. **Säänkestävä:** toimii myös märässä ja kylmässä. **Kuuma kipinä:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Poista uuden tuotteen päältä maali raapaisulevyllä tai veitsellä. 2. Työnnä veitsen terää tai raapaisulevyä (teksti ylöspäin) hitaasti samalla painaen tuluksen vartta pitkin alaspäin. 3. Kipinät sytyttävät helposti grillin, retkikeittimen, paperin, kuivan ruohon, tuohen, tai Light My Fire MayaDust® -sytytyshakkeen.

ES Durable: dura 3 000 encendidas. **Resistente al agua:** funciona estando humido y frío. **Temperatura de la chispa:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Quite la pintura del nuevo encendedor con un cuchillo o un [...]. 2. Deslice la hoja del cuchillo o la [...] (con el texto hacia arriba) lenta y firmemente a lo largo del encendedor. 3. Las chispas encienden fácilmente una cocina, una parrilla, papel, pasto seco, corteza, o Light My Fire's MayaDust®.

FR Durée : jusqu'à 3 000 utilisations. **Résistant à l'eau :** fonctionne même humide et froid. **Étincelles de chaleur :** 3000°C/5500°F. 1. Lors de la première utilisation, retirer la pellicule de protection sur le nouvel allume feu, à l'aide du grattoir ou d'une lame de couteau. 2. Pousser fermement et lentement le grattoir ou la lame de couteau le long de l'allume feu. 3. Les étincelles allument facilement un barbecue, enflamment du papier journal, du gazou sec ou des sciures MayaDust®.

IT Durata: fino a 3 000 accensioni. **Resistente all'acqua:** si può utilizzare perfino in ambienti umidi e freddi. **Calore trasmesso:** 3000° C Sfregare sul tondino d'acciaio la piastrina in dotazione o una lama di coltello. Le scintille prodotte consentono l'accensione di stufe, barbecue, carta, erba secca, corteccia o del Maya Dust di Light my fire.

PT Durável: Pode ser acendido 3 000 vezes. **Resistente à água:** funciona mesmo molhado ou no frio. **Faíscas Quentes:** 3,000°C / 5,500°F. 1. Retire a pintura do seu novo acendedor de fogo com um canivete ou uma faca. 2. Puxe, devagar e firme, ao longo do acendedor com a lâmina da faca. 3. Uma faísca põe fogo facilmente em uma churrasqueira, forno, papel, grama seca, madeira ou Light My Fire's MayaDust®.



**LIGHT
MY FIRE®**

www.light-my-fire.com



7 331423 000296

Scout green

Light My Fire, FireSteel, Swedish FireSteel, Maya, Maya Sticks, Maya Dust and logos are trademarks owned by Light My Fire Sweden AB, Malmö, Sweden © 2003. www.light-my-fire.com